

ZEISS Power Pack

Ausbauanleitung des Akkumulators für
Recyclingzwecke



Sicherheitshinweise:

Das Gerät enthält einen Lithiumionen Akkumulator, es sind deshalb entsprechende Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden:

- Stellen Sie sicher, dass der Akkumulator entladen ist!
- Den Akkumulator keinem Feuer oder hohen Temperaturen über 60°C aussetzen!
- Den Akkumulator nicht beschädigen, quetschen oder öffnen!
- Den Akkumulator nicht kurzschließen und keinen Flüssigkeiten aussetzen!
- Der Ausbau und die Entsorgung des Akkumulators darf nur durch unterwiesenes Fachpersonal durchgeführt werden!
- Tragen Sie zum Ausbau des Akkumulators geeignete Handschuhe und eine Schutzbrille!
- Den Akkumulator entsprechend den lokal gültigen Vorgaben recyceln oder entsorgen!

Schritte zum Ausbau des Akkumulators:

Für den Ausbau des Akkus ist ein Kreuzschlitzschraubendreher und eine Kunststoff Hebelwerkzeug erforderlich.

Um den Akku aus dem Gerät zu entfernen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Entfernen Sie die vier schrauben in den jeweiligen Ecken des Power Packs.



- Hebeln Sie nun die Rückseite vorsichtig auf und entfernen die Abdeckung.



- Ziehen sie nun das Verbindungskabel des Akkus von der Platine ab.



- Nutzen Sie nun das Kunststoff Hebelwerkzeug, um den Akku vorsichtig aus dem Gehäuse zu lösen. Achten Sie dabei darauf, den Akku nicht zu beschädigen.



ZEISS Power Pack

Removal instructions of the accumulator for
recycling purposes



Safety instructions:

The device contains a lithium-ion accumulator, therefore appropriate safety measures must be applied:

- Make sure that the accumulator is discharged!
- Do not expose the accumulator to fire or high temperatures above 60°C!
- Do not damage, crush or open the accumulator!
- Do not short-circuit the accumulator and do not expose it to liquids!
- Dismantling and disposal of the accumulator may only be carried out by trained personnel!
- Wear suitable gloves and protective goggles when removing the accumulator!
- Recycle or dispose of the accumulator according to the locally valid regulations!

Steps for removing the accumulator:

For the removal of the accumulator, a Phillips screwdriver and a plastic lever tool, is required.

To remove the accumulator from the instrument, proceed as follows:

- Remove the four screws in the respective corners of the power pack.



- Now carefully pry open the back and remove the cover.



- Now disconnect the battery connection cable from the board.



- Now use the plastic lever tool to carefully remove the battery from the housing. Be careful not to damage the battery.

